

FUDA - F6228R

1. Вставьте одну батарейку размера AA, правильно позиционируя положительный и отрицательный контакты. Нажмите кнопку RESET.
2. Подождав несколько секунд, нажмите кнопку SET для отображения YR, и установите текущий **год** с помощью кнопок UP и DOWN.
3. Для настройки текущего **месяца** нажмите кнопку SET и установите его с помощью кнопок UP и DOWN.
4. Для настройки текущего **числа** нажмите кнопку SET и установите его с помощью кнопок UP и DOWN.
5. Для настройки текущего **дня недели** нажмите кнопку SET и установите его с помощью кнопок UP и DOWN.
6. Нажмите кнопку SET для отображения **форматов времени**, и установите 12 или 24-часовой формат.
7. Для настройки текущего **времени** нажмите кнопку SET и установите правильное с помощью кнопок UP и DOWN.
8. Для завершения всех установок нажмите кнопку SET и на экране высветятся правильные дата, время и показания термометра.
9. Электронный дисплей может быть включен только нажатием кнопки DOWN, после чего он будет показывать время в течении нескольких секунд.

